



Sette inn SIM-kort og batteri

- Fjern batteridekselet og sett inn SIM-kortet.




- Sett inn batteriet og fest batteridekselet igjen.



Lade batteriet

- Koble til den medfølgende reiseladeren.
- Når ladingen er ferdig, kobler du fra reiseladeren.




-  Ikke fjern batteriet fra telefonen uten først å koble fra reiseladeren. Ellers kan telefonen bli skadet.

Tallmodus

Trykk den aktuelle alfanumeriske tasten for å skrive et helt tall.

Symbolmodus

Trykk den aktuelle alfanumeriske tasten for å skrive et symbol.

-  Bruk navigasjonstastene til å bevege markøren.
- Du kan slette tegn ett etter ett ved å trykke **<Slett>**. Hvis du vil slette alle tegnene, trykk og hold **<Slett>**.
- Du kan sette inn et mellomrom mellom tegnene ved å trykke **[0]**.
- Trykk **[1]** for å legge inn punktum eller andre tegn.

Legge til en kontakt

- I hvilemodus: tast inn et telefonnummer og trykk **<Valg>**.
- Velg **Lagre kontakt** → en minneplassering (Telefon eller SIM) → **Ny**.
- Velg en nummertype (om nødvendig).
- Skriv inn kontaktinformasjonen.
- Trykk **<Valg>** → **Lagre** for å legge kontakten i minnet.

Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen





Slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen

- I menymodus velger du **Programmer** → **Bluetooth**.
- Trykk **<Valg>** → **Innstillinger**.
- Bla nedover til **Aktivering**.
- Bla til venstre eller høyre til **På**.
- For å tillate at andre enheter finner telefonen, blar du nedover til **Min telefons synlighet** og blar til venstre eller høyre til **På**.
- Trykk **<Lagre>**.

Finn og koble sammen med andre Bluetooth-enheter

- I menymodus velger du **Programmer** → **Bluetooth** → **Søk etter nye enheter**.
- Bla til en enhet og trykk **<Velg>**.
- Tast inn en PIN for den trådløse Bluetooth-funksjonen eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har en, og trykk **<OK>**. Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført.

Ikoner

	Obs: merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon
	Etterfulgt av: rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: I menymodus velger du Meldinger → Opprett melding (tilsvarer Meldinger etterfulgt av Opprett melding)
	Hakeparentes: telefonaster, for eksempel: [☎☎] (tilsvarer Slå av og på / Avslutt meny)
	Vinkelparentes: funksjonstaster som kontrollerer ulike funksjoner på hver skjerm, for eksempel: <OK> (tilsvarer OK -funksjonstasten)

Slå telefonen på eller av

For å slå på telefonen,


- Trykk og hold **[☎☎]**.
- Angi PIN og trykk **<OK>** (om nødvendig).
- Når konfigurasjonsveiviseren åpnes, tilpasser du telefonen etter ønske ved å følge skjermen.

Du slår av telefonen ved å gjenta trinn 1 ovenfor.

Åpne menyer

For å få tilgang til telefonens menyer,

- I hvilemodus trykker du **<Meny>** for å åpne menymodus.

-  Du må kanskje trykke Bekreft for å aktivere menymodus, avhengig av region eller mobiloperatør.

Angi og ringe favorittnumre

Angi favorittnumre

- I menymodus velger du **Telefonbok** → **Favoritter**.
- Bla til et nummer du vil angi og trykk **<Valg>** → **Legg til**.
- Velg en kontakt å tildele nummeret til og trykk Bekreft.

Ringe et favorittnummer

- I hvilemodus trykker du Favoritter-tasten.
- Bla til et tall og trykk **<Valg>** → **Ring**.
- Velg et tall (om nødvendig).


Sende og vise meldinger

For å sende en tekst- eller multimediemelding

- I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding**.
- Tast inn et mottakernummer og bla ned.
- Skriv meldingsteksten. ► *Skrive inn tekst* Gå til trinn 5 for å sende som en tekstmelding. Fortsett med trinn 4 for å legge ved multimedia.
- Trykk **<Valg>** → **Legg til multimedia** og legg til et objekt.
- Trykk Bekreft for å sende meldingen.

- Bruk navigasjonstasten for å bla til en meny eller et alternativ.
- Trykk **<Velg>**, **<OK>** eller Bekreft for å bekrefte alternativet som er uthevet.

- Trykk **<Tilbake>** for å gå opp ett nivå; Trykk **[☎☎]** for å gå tilbake til hvilemodus.

-  Samsung er ikke ansvarlig for tap av passord eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

Ringe ut

- I hvilemodus, tast inn retningsnummer og telefonnummer.
- Slå nummeret ved å trykke **[☎☎]**.
- Trykk **[☎☎]** når du vil avslutte samtalen.

Besvare et anrop

- Trykk **[☎☎]** når noen ringer.
- Trykk **[☎☎]** når du vil avslutte samtalen.

Justere volumet

Du kan justere volumet på ringetonen

- I menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefonprofiler**.
- Bla til telefonprofilen du bruker.
- Trykk **<Valg>** → **Endre** → **Innkommende samtaler**.


- Velg **Volum** for ringevarsel.

- Bla til høyre eller venstre for å justere lydstyrken.

- Trykk **<Velg>** → **<Lagre>**.

Justere volumet på stemmen under en samtale

Under en samtale kan du justere høyttalervolumet ved å trykke volumtasten opp eller ned.

-  I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre samtalen via funksjonen for høyttalertelefon. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre lydforhold.

Endre ringetonen

- I menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefonprofiler**.
- Bla til profilen du bruker.
- Trykk **<Valg>** → **Endre** → **Innkommende samtaler**.
- Velg **Ringetone taleanrop**.
- Velg en ringetonekategori → en ringetone.
- Trykk **<Lagre>**.

Bytte skriftstørrelse

- I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Skrifttype**.
- Bla oppover til **Skriftstørrelse** (om nødvendig).
- Bla til venstre eller høyre til **Stor**.
- Trykk **<Lagre>**.

Aktivere og sende en SOS-melding

Under en nødsituasjon kan du sende SOS-meldinger for å varsle familie eller venner.

Aktivere SOS-meldingen

- I menymodus velger du **Innstillinger** → **SOS-innstillinger** → **SOS-meldinger** → **Sendingsalternativer**.
- Bla til venstre eller høyre til **På**.
- Bla ned og trykk Bekreft for å åpne mottakerlisten.
- Trykk **<Valg>** → **Telefonbok** for å åpne kontaktlisten.
- Bla deg frem til en kontakt og trykk på Bekreft.
- Velg et tall (om nødvendig).
- Når du er ferdig med å velge kontakter, trykker du **<Velg>** for å gå tilbake til mottakerlisten.
- Trykk **<Valg>** → **Lagre** for å lagre mottakerne.
- Bla ned og angi antallet ganger SOS-meldingen skal gjentas.
- Trykk **<Lagre>** → **<Ja>**.

Sende en SOS-melding

- Med telefonen lukket trykker du volumtasten ned 4 ganger. En SOS-melding sendes da til de forhåndsdefinerte numrene. Telefonen bytter til SOS-modus og sender den forhåndsdefinerte SOS-meldingen.
- Nødmodus avsluttes ved å trykke **[☎☎]**.

Ringe et nylig slått nummer

- Trykk **[☎☎]** i hvilemodus.
- Velg en oppringningstype.
- Velg et nummer eller navn ved å rulle opp eller ned.
- Trykk Bekreft for å få detaljert info om en samtale eller **[☎☎]** hvis du vil slå et nummer.

Skrive inn tekst

Endre modus for innskriving av tekst

- Trykk og hold **[#]** hvis du vil bytte inntastingsmodus. I enkelte land kan det hende du også har tilgang til en tastemodus for ditt spesifikke språk.
- Trykk **[#]** hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller bytte til tallmodus.
- Trykk **[✕]** hvis du vil bytte til symbolmodus.

T9-modus

- Trykk de aktuelle alfanumeriske tastene for å skrive et helt ord.
- Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å trykke **[0]**. Hvis det riktige ordet ikke vises, velger du et alternativt ord fra listen som åpnes.

ABC-modus

Trykk den aktuelle alfanumeriske tasten til tegnet du trenger vises på skjermen.

Foreta et SOS-anrop

Aktivere SOS-anrop


- I menymodus velger du **Innstillinger** → **SOS-innstillinger** → **SOS-anrop**.
- Bla til venstre eller høyre til **På**.
- Bla ned og trykk Bekreft for å åpne mottakerlisten.
- Trykk **<Valg>** → **Telefonbok** for å åpne kontaktlisten.
- Bla deg frem til en kontakt og trykk på Bekreft.
- Velg et tall (om nødvendig).
- Når du er ferdig med å velge kontakter, trykker du **<Velg>** for å gå tilbake til mottakerlisten.
- Trykk **<Valg>** → **Lagre** for å lagre mottakerne.
- Trykk **<Lagre>**.

Foreta et SOS-anrop

Trykk og hold SOS-tasten i hvilemodus for å foreta et SOS-anrop. Du kan også trykke SOS-tasten, bla til en kontakt og trykke **<Velg>**.

Høre på radio

- Koble den medfølgende hodetelefonen til telefonen.
- I menymodus velger du **Programmer** → **FM-radio**.
- Trykk Bekreft for å skru på FM-radio.
- Trykk **<Ja>** for å søke automatisk. Radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

-  Første gang du bruker FM-radio, får du spørsmål om du vil søke automatisk.

- Bla opp eller ned til en lagret radiokanal.
- Du skurr av FM-radioen ved å trykke Bekreft.

Åpne hjelpefunksjonen

Lær hvordan du åpner hjelpefunksjonen om telefonen.

- I menymodus velger du **Innstillinger** → **Hjelp**.
- Velg et hjelpeemne for å lære om et program eller en funksjon.
- Bla ned for å få mer informasjon. Du kan gå tilbake til forrige nivå med **<Tilbake>**.